**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ БАЛЯСИН «DECORUS»**

1. Монтаж балясин можно производить на любых поверхностях. Поверхности, имеющие глянцевое покрытие (керамическая плитка, гранит, мрамор и т.п.) необходимо предварительно обработать абразивными материалами до образования шероховатости в местах примыкания изделий. Обработка обеспечит лучшую адгезию клеевого состава. Поверхности должны быть очищены от пыли.

2. Наметить место установки тумбы и наклеить вокруг нее малярный скотч

3. Просверлить отверстия в поверхности для установки фиксирующей арматуры

4. Очистить поверхность от пыли с помощью пылесоса

5. Нанести слой клеевого состава (монтажно-реставрационная смесь для композитных материалов «Decorus» в сочетании с отвердителем «Decorus»)

6. Установить фиксирующую арматуру и обработать ее клеевым составом

7. Просверлить отверстия в дне тумбы и установить ее на поверхность

8. Выровнять тумбу по уровню

9. Наметить место установки основания и наклеить малярный скотч вокруг него

10. Просверлить отверстия в поверхности для установки фиксирующей арматуры и очистить от пыли

11. Установить арматуру, наметить и просверлить соответствующие отверстия в основании

12. Нанести клеевой состав на поверхность, арматуру и место стыковки основания с тумбой

13. Установить основание и обработать место его стыковки с тумбой клеевым составом

14. Наметить и просверлить отверстия в основании для установки балясин (рекомендуемое расстояние между краями балясин – 15 см)

15. Очистить от пыли отверстия, нанести клеевой состав и установить балясины на основание (арматурой в отверстия)

16. Нанести клеевой состав на арматуру в верхней части установленных балясин и на тумбу в месте стыковки перил

17. Просверлить отверстия в перилах для совмещения с арматурой балясин, нанести клеевой состав на торец перил и установить их на балясины, прижав к тумбе

18. Обработать место стыка перил с тумбой клеевым составом

19. Излишки клеевого состава удалить шпателем и снять малярный скотч

20. После кристаллизации клеевого состава изделия обработать наждачной бумагой №10 (зернистость Р120, Р100)

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЕВОГО СОСТАВА

1. При монтаже балясин необходимо использовать монтажно-реставрационную смесь для композитных материалов «DECORUS» в сочетании с отвердителем «DECORUS».
2. Для приготовления клеевого состава необходимо добавить отвердитель к монтажно-реставрационной смеси в пропорции 1 к 200:

| **Компонент** | **Пропорция** |
|---|---|
| Отвердитель | 5 мл |
| Смесь | 1000 гр. |

3. Смешивание компонентов для приготовления клеевого состава необходимо производить в отдельной таре из расчета расхода 2 кг смеси на 1 погонный метр балюстрады (примерное количество изделий: тумба – 1 шт., балясины – 5 шт., основание – 1 м, перила – 1 м).
4. Компоненты необходимо тщательно перемешать до образования гомогенной массы. При смешивании нельзя использовать деревянные инструменты!
5. Время кристаллизации клеевого состава зависит от температуры окружающего воздуха:

| **Температура воздуха** | **Время кристаллизации** |
|---|---|
| +15$^{o}$C | 30-40 мин |
| +25$^{o}$C | 15-20 мин |

Время полного высыхания клеевого состава – 16 часов. При увеличении количества отвердителя – уменьшается время кристаллизации клеевого состава.